

Монтаж регулируемых уклонно-компенсирующих опор

Монтаж опор осуществляют согласно ниже представленной инструкции по монтажу:

Опоры устанавливают на прочное основание. Для настила полов, на опоры закрепляют балки перекрытий из дерева или древесно-полимерного композита. В местах, где происходит закрепление саморезами пластины регулируемой опоры, не допускается наличие древесных пороков на балках, таких как - деревянные сучки учитываемых размеров, смоляных кармашков, червоточин, а также пробок и планок.

Момент затяжки болтов должен быть 100-150 Нм. Качество затяжки болтов должно контролироваться динамометрическим ключом или проверяться путем остукивания молотком, при этом болт не должен дрожать или перемещаться. Плотность стяжки необходимо контролировать щупом толщиной 0,3 мм

Головки и гайки болтов должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб. В каждом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одной нитки резьбы с полным профилем.